

MEDENCE TAVASZI FELKÉSZÍTÉSE ELLENŐRZŐ LISTA




PONTAQUA

AMIRE SZÜKSÉGED LESZ

A medencéd tavasziasításához szükséges vegyszerek, eszközök

- Algaölő,
- pH szabályozó vegyszerek,
- Klórozó és pelyhesítő vegyszer,
- Tisztító kefék,
- Egy barát, aki segít



MIELŐTT ELKEZDNEÉD

Készen állsz a medence kinyitására? Ezt tedd először:

- Takarítsd le a medence takarót a téli szennyeződésektől, levelektől.
- A takarón összegyűlt víz elszívásához használhatsz bűvárszivattyút.
- A levelek eltávolításához a leszedő zsák a legjobb eszköz. Ehhez a munkához két ember szükséges.
- A takaróról (eltávolítás után) locsolócsővel, magas nyomású mosóval el kell távolítanod a megmaradt szennyeződéseket, majd **RANDPERFECT**-tel és egy kefével alaposan takarítsd le.
- Száradás után már el is teheted a medence takarót.



A MEDENCE TAVASZIASÍTÁSA

Lássuk a lépéseket:



1. Szereld össze a gépészetet

A gépészeti egység szivattyúját szereld be, ügyelve a csatlakozások tömítettségére. Ezután a befúvókból a téli dugót távolítsd el, engedj vizet a gépészetbe és légtelenítsd a rendszert. Kézi üzemeltetéssel kapcsold be a szivattyút, hogy a villanymotor jól működik-e.



2. Biztosítsd a medence működését

Távolítsd el a gizmót a szkimmerből és a téliesítő dugót a befúvószemekből.



3. Tedd a helyére a kiegészítőket

Tedd a szokásos helyére a létrát és minden további kiegészítőt. Ne feledd, a csavarokat érdemes megolajoznod, hogy nyár végén ne legyen gondod vele.



4. Takarítsd ki a medencét

Távolítsd el a szennyeződések a vízből, takarítsd le a medencefalat. Kapcsold be a gépészetet, a vízfenéken összegyűlt szennyeződést medenceporszívóval távolíthatod el. Ha van porszívód, tedd a vízbe és hagyd dolgozni.

5. Töltsd fel a medencéd

Permetezd be a medence peremét Pontaquá **ALGAÖL**-lel vagy Pontaquá **DEZALGÁ**-val, és hagyd rászáradni, így is gátolod a későbbi algásodást. Ezek után töltsd fel a medence vizét a szokásos szintig.



6. Állítsd be a pH-értéket!

Ha a gépészet rendben van, akkor **AQUACHECK** vízvizsgálóval ellenőrizd a víz kémiai jellemzőit. (A medencevíz pH-jának 7,2-7,6 közötti értékűnek kell lennie). Amennyiben ellenőrzéskor 7,2 alatti értéket mérsz, **PLUSZAPH** vegyszerrel emeld meg a pH-t, ha 7,6 feletti a pH értéke, akkor a **MINUSZAPH** vegyszert használd. Ha oxigénes fertőtlenítőt használasz, akkor oxigénes vízvizsgálóra van szükséged.



□ 7. Fertőtleníts!

Amennyiben a medence vize elérte a megfelelő pH értéket (nem kell megvárni, mehet minden vegyszer egyszerre a vízbe), hozzá kell adnod a vízhez a fertőtlenítő szert, azaz be kell állítani a klórszintet **GYORSAKLÓR**-ral.

Aktív oxigénes fertőtlenítők közül az **AQUAMAX**-ot vagy az **AQUALUX A**-t ajánljuk. Állítsd be a megfelelő vegyszerszintet az alábbiak szerint:

- szabad aktív klór 0,6-1,0 mg/l,
- aktív oxigén esetében 3-8 mg/l

Erősen szennyezett, zöld, algás víz esetén sokkoló klórozást alkalmaz! Ilyenkor a szabad klór értéket a normál érték minimum háromszorosára, azaz 3-5 mg/l-re kell emelni.





8. Utolsó ellenőrzés?

Hagyd a medenceszivattyút működni 24 órát, majd minden maradék szennyeződést porszívózz ki a medencéből. Vizsgáld meg újra a vizet vízelemzővel. Ha minden rendben, és a medence tiszta vize tiszta kék, akkor készen áll a fürdőzésre!





További kérdés esetén írj nekünk:
info@aqualing.hu